

Für den Fachhandel Ausgabe März 1971

# Dual KA 20 Service-Anleitung



## HiFi-Stereo-Kompaktanlage Dual KA 20

Technische Daten

Prüf- und Justierdaten

Prinzipschaltbilder und Bestückungspläne der Ätzschaltplatten

Abgleichanleitung

**Ersatzteile** 


Austausch einzelner Tastenschieber


#### Technische Daten

#### HF-Teil

Empfangsbereich FM			Ausgangsleistung
Empfangsbereich	87,5	5 - 104 MHz	(gemessen an 4 Ohm für 1 % Klirrfaktor) Musikleistung 2 x 12 Watt
Zwischenfrequenz		10,7 MHz	Dauertonleistung
Antenne		240 Ohm	Leistungsbandbreite
Empfindlichkeit (bei 22,5 kHz Hub und :	26 dB Rausch	nabstand)	(DIN 45 500) 40 Hz - 20 kHz
Mono Stereo		≦ 3,5 μV ≦ 12 μV	Intermodulation ≦ 2,5 % (250 Hz/8000 Hz, 4 : 1 bei Nennleistung)
Rauschzahl		≦ 3,5 kTo	Eingänge Empfindlichkeit
ZF-Trennschärfe bei <u>+</u> :	3DD kHz	≥ 40 dB	Phono 120 mV an 560 kOhm
Spiegelselektion		≧ 35 dB	Tuner 320 mV an 470 k0hm Tonband 320 mV an 470 k0hm
Nah-Selektion		≧ 80 dB	
Weitab-Selektion		≧ 65 dB	<u>Obertragungsbereich</u> (bei mechanischer Mittenstellung der Klang-
ZF-Festigkeit		≥ 80 dB	regler)
ZF-Bandbreite		175 kHz	Phono 20 Hz - 16 kHz + 3 dB Tuner 40 Hz - 15 kHz + 3 dB
Ratiokuppenabstand		400 kHz	Tonband 20 Hz - 20 kHz ± 1,5 dB
Begrenzung		6 μV	Ausgang
Geräuschspannungsabetar (bei 1 mV, 1 kHz und 40		≧ 65 dB	2 getrennte Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ohm
Klirrfaktor (nach DIN		≦ 0,8 %	
NF-Frequenzgang	40 - 15 000		Klengregler Bässe (bei 50 Hz) + 14, - 15 dB Höhen (bei 15 kHz) + 15, - 17 dB
Deemphasis	70 10 000	50 μs	1011011 (001 10 (012)
Mono/Stereo-Umschaltung		≥ 8 μV	Lautstärkeregler mit abschaltbarer physiologischer Regel-
Übersprechdämpfung (bei 1 kHz und 40 kHz h			charakteristik
	idb)	■ 40 dB	Balanceregler Regelbereich 13 dB
AM - Unterdrückung		≧ 40 dB	Stereo/Mono-Schalter
Pilotton - Unterdrückur	_	≥ 40 dB	
Hilfsträger - Unterdrüc	кипд	≥ 45 dB	<u>Fremdspannungsabstand</u> Phono: Rumpel-Fremdspannungsabstand ≧ 35 dB
NF-Ausgangsspannung (bei 40 kHz Hub und 47£ parallel 100 pF)	kOhm Belas	atung, ≧ 0,7 V	Rumpel-Geräuschspannungsabstand ≥ 55 dB Tonband: bezogen auf Na = 2 x 50 mW ≥ 50 dB bezogen auf Nennleistung ≥ 70 dB
			Tuner: ≥ 65 dB
Empfangsbereich AM			Übersprechdämpfung (bei 1000 Hz)
Empfangsbereich LL			Phono ≧ 20 dB Tonband ≥ 40 dB Tuner ≥ 40 dB
Klı	5,85 -	,	Leistungsaufnahme ca. 60 VA
Zwischenfrequenz		460 kHz	
Antenne	hochohmig	(induktiv)	Netzspannung 110/130, 150, 220/240 V
HF-Empfindlichkeit (gemessen über Kunstant abstand)	enne für 6	dB Rausch-	<u>Sicherung</u> bei 110/130 V 630 mA träge bei 150, 220/240 V 315 mA träge
$LW = 40 \mu V$ $MW = 30$	μν	$KW = 10 \mu V$	Bestückung
(über Rahmen für 6 dB R LW = 250 $\mu$ V/m MW = 100		d)	HF-Teil: 2 Feldeffekt-Transistoren 10 Silizium-Transistoren
ZF-Trennschärfe ± 9 kHz		≧ 30 dB	10 Silizium-Dioden NF-Teil: 14 Silizium-Transistoren
Spiegelselektion	LW	50 dB	4 Silizium-Leistungstransistoren
	MPI	30 dB	4 Sílizium-Dioden Netzteil: 1 Silizium-Gleichrichter
	KM	15 dB	Maße (mit Abdeckhaube CH 20) 420x225x577 mm
ZF-Bandbreite		≥ 3,2 kHz	Gewicht 12,5 kg
NF-Ausgangsspannung	1 45D 151		12,0 kg
(bei 50 mV, m = 30 % un 100 pF parallel)	d 470 kQhm	Belastung, ≧ 0,4 V	Die technischen Daten für den eingebauten Automatikspieler Dual 1215 sind der Service-
			Anleitung Dual 1215 zu entnehmen.

NF-Teil





#### Prüf- und Justierdaten

#### 1. Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf ca. 80 mA
bei 220 V im Leerlauf mit
Automatikspieler ca. 135 mA
bei 220 V und Vollast ca. 270 mA

#### 2. Betriebsspannungen

2.1. Regelverstärker 21 V

2.2. Endstufe a) Leerlauf 30,5 V
b) Vollast 25 V

#### 3. Ruhestrom der Endstufe

Einstellung bei kaltem Gerät (20 $^{\circ}$  C), nach mindestens 30 Sek. Leerlaufbetrieb auf 20 mA

#### 4. Ausgangsleistung

1000 Hz auf Eingang "Band Tape" geben, Klang- und Balanceregler in mechanischer Mittenstellung. Lautstärkeregler voll aufgedreht. Verstärker auf ca. 1 % Klirrfaktor ansteuern.

Ausgangsspannung an 4 Ohm: min. 6,3 V (10 W)/Kanal

Am Tonbandausgang müssen anliegen 15-25 mV/100 kOhm Abschluß

#### 5. Klirrfaktor

gemessen über Eingang "Band Tape"; siehe Fig. 4

#### 6. Lautstärkeregler

6.1. Reglerstellung "LINEAR" Gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen überprüfen.

> Kanalabweichung K1/K2 im Bereich zwischen aufgedrehtem Lautstärkeregler und mechanischer Mittenstellung <3 dB

> Kanalabweichung K1/K2 im Bereich zwischen mechanischer Mittenstellung und 40 dB unter Vollaussteuerung < 5 dB

6.2. Reglerstellung "CONTUR"

(Physiologische Lautstärkeregelung)

Lautstärkeregler 30 dB unter Vollaussteuerung, Klang- und Balanceregler
in mechanischer Mittenstellung.

Baßanhebung bei 40 Hz: 11-14 dB
Höhenanhebung bei 12,5 kHz: 3,5- 6 dB
Kanalabweichung K1/K2: <3 dB
(Kanäle bei 1000 Hz auf gleichem Pegel)

#### 7. BaBregler

Beßanhebung bei 40 Hz: 13-16 dB Beßebsenkung bei 40 Hz: 15-18 dB Kanalabweichung K1/K2: <2 dB

Fig. 2 Leistungsbandbreite gemessen nach DIN 45 500: 40 Hz - 20 kHz




Fig. 3 Klirrgrad bei 40 Hz, 1000 Hz, 12 500 Hz in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung




Fig. 4 Wirkungsbereiche der Klangregler. O dB = Baß- und Höhenregler in Mittenstellung





Fig. 5 Wirkungsweise der physiologischen Lautstärkeregelung I dB = Lautstärkeregler offen



#### 8. Höhenregler

Höhenanhebung
bei 12,5 kHz: 11,5-15,5 dB
Höhenabsenkung
bei 12,5 kHz: 12 − 16 dB
Kanalabweichung K1/K2: <2 dB

#### 9. Balanceregler

Regelbereich, bezogen auf O dB-Linie: + 5 bis - 8 dB

#### 10. Eingangsempfindlichkeit

Meßfrequenz 1000 Hz, Regler in mechanischer Mittenstellung. Erforderliche Eingangsspannung für Vollaussteuerung (10 W) des Verstärkers Tonband 280-300 mV Phono 100-120 mV

#### 11. Restspannung gesamt

(gemessen über Tonband-Eingang, mit 100 kOhm abgeschlossen)

- 11.1. Lautstärkeregler zurückgedreht,
  Baß-, Höhen- und Balanceregler in
  Mittenstellung: max. 1,4 mV/Kanal
  Lautstärkeregler offen, Baß-, Höhenund Balanceregler in Mittenstellung:
  max. 7 mV/Kanal
- 11.2. Restspannung in Stellung "PHONO"
  Tonarm von der Stütze, Laufwerk
  eingeschaltet, Lautstärkeregler offen,
  BaG-, Höhen- und Balanceregler in
  Mittenstellung: max. 20 mV/Kanal

Eigene Eintragungen		

Fig. 6 Prinzipschaltbild des Steuerverstärkers




Fig. 7 Ätzschaltplatte des Steuerverstärkers 220 540 (Leiterseite)




Fig. B Prinzipschaltbild des Endverstärkers







Fig. 9 Ätzschaltplatte des Endverstärkers 220 521 (Leiterseite)



(17)

+ 1,5 V





#### AM/FM-Vorkreisabgleich

Der Meßsenderausgang muß bei FM 240 Ohm betragen (Impedanzwandler 60/240 Ohm). Bei AM wird das Signal über eine Kunstantenne (200 pf und 400 Ohm) an die Antennenbuchse eingespeist. Vor Beginn des Vorkreisabgleichs ist zu prüfen, ob bei eingedrehtem Drehkondensator der Skalenzeiger zwischen den beiden Lochungen im Reflektor steht.

Bei Neuabgleich der AM Vor- und Oszillatorkreise ist die Einstellreihenfolge stets Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle.

#### FM/ZF- Abgleich 10,7 MHz

UKW-Bereichsteste drücken, NF-Oszillograph über Diodentastkopf an Meßpunkt F anschließen. Die Spulen L 225 und L 107 sind nach außen, die Spule L 108 nach innen zu verstimmen. ZF-Wobbler mit Abgleichfrequenz 10,7 MHz (Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen) über 10 nF an Meßpunkt D einspeisen und Spulen L 223, L 220 abgleichen. Dann Wobblersignal weiter in der Reihenfolge an Meßpunkt E mit L 217 und L 214; von Meßpunkt A mit L 108, L 105 und L 106 auf maximale Kurvenhöhe und Symmetrie abgleichen.

Anschließend mit L 107 beste Kurvensymmetrie einstellen, avtl. alle Kreise des 4 Kreis-

filters gegenseitig etwas nachstimmen.

Filterkurvenbreite etwa 200 kHz bei halber Kurvenhöhe. Zum Abgleich des Ratiofilters ist der NF-Oszillograph ohne Diodentastkopf direkt an Punkt G anzuschließen und mit L 225 auf S-Kurvennulldurchgang 10,7 MHz abzugleichen. Gesamtbandbreite ca. 170 kHz.

## AM/ZF - Abgleich 460 kHz (473 kHz)

MW-Bereichstaste drücken, Drehkondensator auf 550 kHz stellen. NF-Oszillograph an Meßpunkt H anschließen. ZF-Wobbler mit Abgleichfrequenz 460 kHz (473 kHz), Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen, über 10 nf an Meßpunkt C einspeisen. Mit Spulen L 227, L 222, L 219 auf maximale Kurvenhöhe und Symmetrie zum Piezofilter "PZF" abgleichen. Gesamtbandbreite ca. 3 kHz.


#### AM - Unterdrückung

MeGsenderausgang 7,5 mV 10,7 MHz mit 1000 Hz 30 % AM an Punkt E einspeisen. Mit R 231 auf Tonminimum am NF-Ausgang einstellen.

Bereich		0szillator- abgleich	Vorkreisabgleich	Abgleichfrequenzen	
Kurzwelle	5,85 - 10,3 MHz	L 210	L 201	6,5 MHz	
Mittelwelle	510 - 1620 kHz	L 211 C 211	L 204 C 205	580 kHz 1460 kHz	
Langwelle	145 – 350 kHz	L 212	L 206	160 kHz	
UKW	87,2 - 104,3 MHz	L 104 C 124	L 103	88,3 MHz 101 MHz	

Zwischenfrequenz AM 46D kHz, 473 kHz FM 10,7 MHz

L 227, L 222, L 219 L 225, L 223, L 220, L 217, L 214, L 108, L 107, L 106, L 105



## Erforderliche Meßgeräte

UKW-FM-Sender (für Stereomodulation bis 53 kHz geeignet), Stereo-Eoder, Outputmeter (Röhrenvoltmeter, kleinster Meßbereich ca. 100 mV, Eingangskapazität mit Kabel max. 100 pF, sonst mit Serien C verkleinern), Oszillograph, Voltmeter für Gleichspannung (Ri = 10 kOhm/V) und ein RC-Generator max. Tonfrequenz von 120 kHz.

## Abgleichvorbereitung

Voraussetzung für einwandfreies funktionieren des Decoders ist ein sauberes Arbeiten des Empfängers. (Vor dem Nachgleich des Decoders erst Empfänger prüfen bzw. nachgleichen). UKW-Taste gedrückt.

Sender über abgeschirmte Leitung mit dem Antenneneingang (240 Ohm) des Empfängers verbinden und mit einem Stereosignal modulieren. Zur Sendermodulation ist zu beachten, daß das vom Stereo-Coder gelieferte Pilotsignal (19 kHz) allein moduliert, den Senderhub 6,35 kHz nicht überschreitet. Hf-Spannung des Senders ca. 10 mV. Übersprechregler R 903 und Decoderschwellwertregler R 910 auf Mittenstellung. ZF-Schwellwertregler R 917 auf linken Anschlag.

Der richtig eingestellte Decoder schaltet unterhalb der für Stereoempfang nötigen Eingangsspannung auf Monoempfang. Bei Vergrößerung der Eingangsspannung über einen Wert, der ca. 50 % der maximalen Pilotemplitude entspricht, schaltet der Decoder auf Stereoempfang. Gleichzeitig spricht die Leuchtanzeige an. Die Umschaltung wird ausgelöst, wenn die Pilotspannung (19 kHz) am Decodereingang MP 1 ca. 120 mVss beträgt und gleichzeitig an der UKW-Antennenbuchse ein HF-Signal von 20  $\mu V$  steht (einstellbar mit 8 917 von 5 - 100  $\mu V$ ).

Zur Einstellung des HF-Schwellwertes sollte das Ausgangssignal des Meßsenders heruntergeregelt werden. Den Regier R 917 auf rechten Anschlag drehen. Danach die Meßsenderspannung auf 20 µV erhöhen,und den Regler R 917 soweit nach links drehen bis die Anzeigelampe aufleuchtet.

## **Abgleichanleitung**


Abgleich- vorgang	Sendermodulation	Indicator— anschluß	Abgl.~ Punkt	Einstellwert	Bemerkungen
filter	72 kHz 114 kHz	Meßpunkt 3 (MP 3)	L 904	min.	RC-Generator an De- coder-Eing. MP 1. Kurzschlußstecker nur bei Filterab- gleich entfernen!
19 kHz Kreise	19 kHz, Hub ca. 6,35 kHz	Meßpunkt 2 (MP 2) (RöVoltmet., Oszillograph)	L 901 L 905	max. (ca. 17V <sub>ss</sub> )	Coder nur mit Pilot modulieren
38 kHz Kraise	19 kHz, Hub ca. 6,35 kHz	Meßpunkt 4 (MP 4) (RöVoltmet., Oszillograph)	L 907	max. (ca. 19V <sub>ss</sub> )	
Phasen- korrektur	19 kHz, Hub ca, 6,35 kHz	NF-Buchse rechts (Outputmeter)	R 903	R 903 ca. 20° nach links dre- hen	
	1 kHz links Hub ca, 40 kHz		L 905	min. Spule min.Regler	
Überspre- chen	19 kHz, Hub ca. 6,35 kHz 1 kHz links Hub ca. 40 kHz	NF-Buchse rechts (Outputmeter)	R 903	min.	Übersprechdämpfung bei 1 kHz minde- stens 34 dB (Spannungsverhält- nis 1 ; 50)
Kontrolle der Kanal- trennung	19 kHz, Hub ca. 6,35 kHz. Abwechselnd links und rechts 1 kHz Hub ca. 40 kHz	NF-Buchse rechts und links (Outputmeter)	R 903	min.(bester Mittelwert für alle Frequenzen links und rechts)	
Kontrolle des Deco- derschwell- wertes für die Umschal tung auf Stereoem- pfang	A: Coder mit Pi- lotregelung: Pi- lothub auf 50 % ca 3,2 kHz ca. 10mV HF-Ausgang, NF 1 kHz (1,3 kHz) links, Hub ca. 40 kHz	Decodereingang MP 1 RöVoltmet., Oszíllograph	R 910	Pilotspan- nung 19 kHz an Decoder-	Decoderschwell- wertregler R 910 soweit aufdrehen
	8: Coder mit HF- Regelung: Pilot- hub 50 % ca. 3,2 kHz 10 mV HF-Aus- gang, NF 1 kHz links, Hub ca. 40 kHz	RöVoltmet.,	eingang MP 1 ca. 120m R 910	eingang	bis die Steren- lampe aufleuchtet
	Sender: HF-Ausgang 10 mV Modulation: 50 %, Pilot 19 kHz	Oszillograph	R 910	,	
Zf-Schwell- wert	Sender: Pilothub 6,35 kHz HF-Ausgang ca. 20 uV an 240 Ohm		R 917		ZF-Schwellwert. regler R 917 so- weit aufdrehen bis die Stereo- lampe aufleuchtet



## Ersatzteile

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Prais pro Stück DM
1	221 817 210 216	Konsole kpl.	1	81.50 23
2	210 216 221 818 220 664	Einschlagmutter M 4 Profilblande kpl Distanzhülse	1	22.80
3	220 804	Leuchtstab	1	65
	210 204	Sperrscheibe 6	1	05
4	215 927 203 239	Drahknopf groß	2	90 02
5	220 667	Drehknopf klein für 6 mm Achse	1	75
6 7	220 668 202 371	Orehknopf klein für 4 mm Achse	4	1.05
ſ		und Zentrierstück	1	65
	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5	6	~,02
8	203 315	Abdeckrahmen	2	37
0	210 344	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13 .	4	02
9	203 317 210 554	Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps	1	28 01
	218 538	Zylinderblechschraube B 2,9 x 9,5	1	03
10	218 991	Abdeckhaube CH 20 kpl.	1	44.14 *
11	210 525 210 638	Zylinderschraube AM 4 x 25	1	05 02
12	220 675	Typenschild	1 1	20
13	212 228	Schaltplatte kpl	1	1.40
14	204 722	Haltebügel	1	05

os.⊸Nr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
15	220 152	Plastikschelle	1	09
16	216 488	Netzkabel (Verbindung Phonochassis-Verstärker)	1 1	75
17	220 228 209 977	Netztrafo kpl	1 1	18.10
	210 639	Scheibe 4,2/10/0,5 St	1 1	D2 D1
18	220 661	Lautsprecher-Anschlußschild	1 1	05
	220 662	Antennen-Anschlußschild	1	05
	217 661	Sicherungsschild	1	05
10	220 677	Hinweisschild	1	07
19 20	221 875 221 876	Reflektor Traverse	1 1	88
21	216 062	Antriebsschnur	1	1,68 38
22	221 877	Zeiger kpl.	1 1	80
23	216 056	Umlenkklammer für Skalenseil	2	D8
	216 057	Druckfeder für Seilspanner	1 1	~.09
24	216 055	Seilspanner	1 1	23
	216 061 216 082	Rolle für Seilspanner	2 2	10
25	216 059	Seilrolle	1 1	4D 28
	216 060	Knopfhalter	1 1	05
26	216 063	Schwungmasse	1	1.20
0.7	216 550	Gewindestift M 3 x B	1	06
27 28	221 825 221 015	Tastenaggregat 6-fach kpl.	1	20.30
29	221 827	Tastenknopf	6	-,55
30	221 826	Kontaktgehäuse "UKW" mit Schieber kpl	1	3.10 2.30
	221 016	Schiebeschalter "UKW" kpl	1 1	3.10
	221 019	Schaltwippe kpl	1	~.55
31	221 701	Kontaktgehäuse "LW/MW/KW" mit Schieber kpl	3	1.90
32	221 705	Kontaktgehäuse "Mono" mit Schieber kpl	1	1.90
33	221 878 221 D24	Antennenbuchse AM (snap in)	1	40
34	221 879	Antennenbuchse FM (snap in)	1 1	70 40
,	221 023	Antennenbuchse FM (auf Leiterplatte)	1 1	70
35	221 880	Mehrfachbuchse (snap ie)	1 1	60
	221 025	Flanschsteckbuchse 5-polig (auf Leiterplatte) .	1	56
36 37	221 881 216 D69	Lautsprecherbuchse 2-polig (snap in)	2	35
38	209 439	Skalenlampe 7 V/0,3 A	3 3	37 42
39	221 822	Abstimminstrument kal.	1 1	15.80
40	209 724	Sicherung 315 mA träge (150,220/240 V)	1 1	47
41	209 721	Sicherung 630 mA träge (110/130 V)	1	47
42	220 141	Netzkabel kpl.	1	1.63
43	221 886 221 890	Zugentlastung	1 1	25
43	216 092	Ferritantenne kpl	1 2	4.30
	221 882	Ferritstabhalter	1 1	15 60
44	216 260	Faston - flachstecker	2	-,15
45	221 027	Federleiste 7-polig	1	-,56
46	216 095	Abschirmrahmen 30 x 45 x 17 mm	1	15
	220 883 216 096	Deckel Polyaethylenmanschette Polyaethylenmanschette	1 1	20
47	220 884	Abschirmrahmen 35 x 50 x 17 mm	1 1	08 22
, ,	220 886	Deckel	1 1	18
	220 885	Polyaethylenmanschette	1 1	06
48	221 883	Druckplattenhalter	2	15
49	221 884	Abstandstück	1	30
50 51	221 885 221 887	Kombinations-Abstandstück Kunststoff-Klammer	1 1	35
52	210 360	Sechskantmutter M 3 x 4	1 4	06
53	210 368	Vierkantmutter M 4	1 1	02 02
54	21D 82D	Sechskantschraube M 4 x 15	1 1	05
55	221 888	Sechskantschraube M 4 x 20	1 1	05
56 57	210 825	Sechskant-Blechschraube 8 2,9 x 6,5	16	05
58	211 664 211 043	Sechskant-Blechschraube 8Z 2,9 x 9,5	7	-,05
59	221 043	Sechskant-Blechschraube M 3 x 6	7 2	05 03
60	221 042	Sechskant-Blechschraube M 3 x 8	2 2	03
61	221 891	Sechskant-Blechschraube 82 3.5 x 13	6	03
62	221 041	Sechskant-Blechschraube M 4 x 6	4	05
63 64	221 039	Sechskant-Spanplattenschraube 3 x 30	2	06
Det	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	9	D1



PosNr.	ArtNr.	Bazeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
65	221 893	Scheibe 3,7/10,5/0,7 St	6	02
66	221 894	Scheibe 4,3/9/0,5 Hp	1	02
67	210 157	Zahnscheibe A 4,3	1	02
68 69	221 830 220 678	Verpackungskarton kpl	1	13.75
C 24	217 677	Elyt-Kondensator 5000 µF/35 V	1	8.70
C 25	216 314	Papier-Kondensator 50 nF/250 V/20 %	1	~.98
C 26	220 669	Folian-Kondensator 47 nF/100 V	1	40
		15 %11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		
70	221 889	HF-Ätzschaltplatte  HF-Ätzschaltplatte kpl. bestückt	1	218,40
70	221 889	RF-Atzschaltplatte kpl. destuckt	1	210.40
T 101	216 135	Transistor BF 244 B	1	10.40 *
T 102	216 136	Transistor BF 244 A	1	16 *
T 103	216 137	Transistor BF 244	1	9.55 *
T 201	216 718	Transistor BF 125	1 2	5.10 *
T 202 T 203	216 139 216 139	Transistor BF 167	2 2	4.40 *
T 204	221 044	Transistor BF 173	1	6 +
T 901	213 290	Transistor BC 147 B	3	1.70 +
T 902	216 142	Transistor BC 157 A	2	3,25
T 903	213 290	Transistor BC 147 B	3	1.70
T 904	213 290	Transistor BC 147 B	3	1.70
T 905	216 142	Transistor BC 157 A	2	3.25
GR 201 GR 202	216 143 216 143	Diodenpaar AA 112	3 3	1.50
GR 203	216 143	Diodenpaar AA 112	3	1.50
GR 204	216 147	Selen-Stabilisator 1,4 V/1 mA	1	90 *
GR 205	216 148	Selen-Stabilisator 3,5 V/1 mA	1	1.05
GR 901	221 046	Silizium-Diode TD 1095	2	1
GR 902	221 046	Silizium-Diode TD 1095	2	1 1
GR 903	216 145	Germanium-Diode AA 118	4	1.70
GR 904	216 145	Germanium-Diode AA 118	4	1.70
GR 905 GR 906	216 145 216 145	Germanium-Diode AA 178	4	1.70
L 101	216 264	Antennen- und Vorkreisspule UKW	2	-,85
L 102	216 264	Antennen- und Vorkreisspule UKW	2	85
L 103	216 265	Zwischenkreisspule UKW	1	85
L 104 L 105	216 266 216 267	Oszillatorspule UKW	1	90
L 106	216 268	Kollektorspule 10,7 MHz UKW	1 2	45 1.28
L 107	216 268	Kreisspule 10,7 MHz UKW	2	1.28
108/109	216 122	Kreis- und Koppelspule 10,7 MHz UKW	4	1,28
L 203	216 270	Antennen-Mischspule KW	1	1.35
204/205	216 116	Ferrit-Vorkreis-Koppelspule MW	1	55
L 206	216 117	Ferrit-Vorkreisspule LW	1	55
L 210 L 211	216 118 216 119	Oszillatorspule KW	1	1.28
212/213	216 120	Oszillatorspule LW	1	1.35
214/215	216 122	Kollektor-Zusatzspule 10,7 MHz UKW	4	1.28
217/218	216 122	Kreis~Basisspule 10,7 MHz UKW	4	1.28
L 219	216 123	Kreisspule 460 kHz	2	1.28
220/221	216 122	Kollektor-Basisspule 10,7 MHz UKW	4	1.28
L 222	216 123	Kreisspule 460 kHz	2	1.28
223/224	216 124	Kollektor-Zusatzspule 10,7 MHz	1	1.28
225/226	216 125	Ratio-Koppelspuls 10,7 MHz	1	1.45
227/228	216 126	Dioden-Koppelspule 460 kHz	1	1.50
901/902	221 029	Obertrager	1	2.95
L 903 L 904	221 030 221 030	Filterspule	2 2	1.90
L 905	221 030	Pilotkreisspule	1	2.70
906/907	221 032	Übertrager ,	1	2.90
PZF 1	216 130	Piezofilter	1	6.15

PosNr.	ArtNr.	Bezeich	nung	Anzahl	Preis pro Stück DM
D 201 D 202 D 203 D 204 D 205 D 206	221 033 221 033 221 034 216 133 221 035 221 035	Drossel (Antenne) 11 µH Drossel (Antenne) 11 µH Drossel (ZF) 100 µH Drossel (Ratiofilter) Drossel (Instrument) 2 µH Drossel (Instrument) 2 µH		2 1 1 1 2	80 80 75 60 45
R 231 R 903 R 910 R 917	221 077 221 077 221 078 221 079	Trimm-Widerstand 2,5 kOhm/0, Trimm-Widerstand 2,5 kOhm/0, Trimm-Widerstand 250 Ohm/0, Trimm-Widerstand 47 kOhm/0,	1 W linear	2	1.20 1.20 1.45 1.05
C 107 C 108 C 123 C 124 C 202 C 205 C 211 C 217	216 203 221 082 216 203 221 082 216 203 221 083 216 213 216 203	Drehkondensator AM/FM Keramik-Scheibentrimmer 2,5 Drehkondensator AM/FM Keramik-Scheibentrimmer 2,5 Drehkondensator AM/FM Keramik-Scheibentrimmer 1,4 Keramik-Scheibentrimmer 3,5 Drehkondensator AM/FM	- 6 pF/160 V - 6 pF/160 V - 6,9 pF/160 V - 13 pF/160 V	2 1 2 1 1 1 1	13.30 1.45 13.30 1.45 13.30 1.45 1.28 13.30
71 72 73 74	220 540 220 558 220 557 220 556	Steuerverstärker  Steuerverstärkerplatte kpl. Stufendrehschalter (Eingengs Distanzmutter Distanzring	swahlschalter)	1 3	71,95 6.55 33 12
P 1 P 2 P 3 P 4	220 067 220 088 220 088 220 089	Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 Tandem-Potentiometer 2 x 100 Tandem-Potentiometer 2 x 100 Tandem-Potentiometer 2 x 25	MOhm pos. log kOhm linear kOhm linear	1 2 2	11.60 7.40 7.40 8.40
T 1 T 2 T 3	209 863 209 863 216 042	Transistor BC 173 C		. 4	3.20 3.20 3.60
1234567890	221 066 221 065 220 539 216 385 216 677 217 843 220 544 220 545 216 688 220 546	Schicht-Widerstand	3,3 M0hm/0,30 W/10 9820 k0hm/0,25 W/10 947 k0hm/0,25 W/5 94,7 k0hm/0,25 W/10 956 k0hm/0,25 W/10 91,2 M0hm/0,30 W/10 91,2 M0hm/0,35 W/10 927 k0hm/0,25 W/10 95,6 k0hm/0,25 W/5 9	22214222	14 14 14 14 14 14 14
R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 35	216 326 220 543 220 547 217 842 220 548 211 179 220 543 220 547 216 415	Schicht-Widerstand	RBUSCHART  820 Ohm/O,25 W/5 5  12 kOhm/O,25 W/ B 5  8,2 kOhm/O,25 W/5 5  150 Ohm/O,25 W/10 5  1 kOhm/O,25 W/10 5  2,2 kOhm/O,25 W/10 5  12 kOhm/O,25 W/ B 5  8,2 kOhm/O,25 W/ B 5  1 MOhm/O,25 W/ B 5	24422544	14 14 14 14 14 14 14 14
C 1 2 3 4 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	220 375 216 671 220 265 211 656 216 406 217 863 217 865 220 550 220 551	Folien-Kondensator Folien-Kondensator Elyt-Kondensator Elyt-Kondensator Keramik-Scheibenkondensator Folien-Kondensator Folien-Kondensator Tantal-Elyt-Kondensator Folien-Kondensator	47 nF/100 V/20 5 0,1 μF/100 V/10 5 50 μF/ 15 V 100 μF/ 25 V 15 pF/500 V/10 5 6,8 nF/400 V/10 5 0,1 μF/100 V/20 5 4,7 μF/ 25 V 33 nF/160 V/10 5	6 2 1 3 2 2 4 2	50 50 60 75 23 35 50 37

PosNr.	ArtNr.	8ezeic	nnung	Anzahl .	Preis pro Stück DM
C 10 C 11 E 12	220 552 220 553 220 551	Folien-Kondensator Folien-Kondensator Folien-Kondensator	220 nF/100 V/10 % 4,7 nF/400 V/10 % 33 nF/160 V/10 %	2 2 4	63 35 32
		Endverstärker			
75 76	220 521 210 286 217 680 220 086 217 849	Endverstärkerplatte kpl. be Linsenblechschraube mit Kre Isoliernippel, Glimmerscheibe TIP 31	Jzschlitz 2,9 x 9,5	1 6 4 4	65.40 02 06 13
78	217 854	Silizium-Gleichrichter B 40 Geräte-Sicherung 1 A mittel		1 2	3.65 20
D 1 D 2	217 654 220 534	Stabilisierungs—Diode ZE 2 Zener—Diode ZM 15		2	2.60 *
T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9	220 535 213 186 220 537 220 538 221 821 221 821	Transistor BC 171 B Transistor 2 N 5369 Transistor 2 N 5373 Transistor TIP 31		2 2 2 2 2 4 4	2.60 * 3 * 1.40 * 1.70 * 7 * 7 *
R 201 R 222 R 224 R 225 R 227 R 227 R 227 R 227 R 227 R 233 R 233 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	217 843 220 524 220 524 220 264 216 696 216 352 216 353 216 697 209 625 211 179 220 525 216 353 220 526 220 527 211 179 220 528	Schicht-Widerstand Schicht-Widerstand Schicht-Widerstand Schicht-Widerstand Schicht-Widerstand Schicht-Widerstand Schicht-Widerstand Trimm-Widerstand Trimm-Widerstand Schicht-Widerstand	56 kOhm/O,25 W/ 5 % 120 kOhm/O,25 W/ 5 % 120 kOhm/O,25 W/ 5 % 47 Ohm/O,25 W/ 5 % 2,7 kOhm/O,25 W/10 % 6,8 kOhm/O,25 W/10 % 1 kOhm/O,25 W/10 % 1 kOhm/O,25 W/10 % 1 kOhm/O,15 W lin. 2,2 kOhm/O,25 W/10 % 1 kOhm/O,25 W/10 % 1 kOhm/O,25 W/10 % 3,3 kOhm/O,25 W/10 % 56 Ohm/ 1 W/10 %	4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 5 2 4 II 1 5 1	14 14 14 14 14 14 14 14
C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23	216 664 211 056 220 531 220 532 220 531 220 532 220 533 217 847 217 865 217 865 220 531	Tantal—Elyt—Kondensator Elyt—Kondensator Elyt—Kondensator Keramik—Scheibenkondensator Elyt—Kondensator Keramik—Scheibenkondensator Keramik—Kondensator Elyt—Kondensator Folien—Kondensator Folien—Kondensator Elyt—Kondensator	1 µF/ 35 V 100 µF/ 25 V 100 µF/ 15 V 82 pF/500 V/20 % 100 µF/ 15 V 82 pF/500 V/20 % 10 µF/250 V 1000 µF/ 25 V/10 % 0,1 µF/100 V/20 % 100 µF/ 15 V	23545422445	60 75 60 18 25 1.95 50 60
		Die Ersatzteile, sowie die l und Fehlersuchtabelle für d Dual 1215 sind der Service- zu entnehmen.	en Automatikspieler		

Änderungen vorbehalten

Die Notierungen verstehen sich ohne MWST. freibleibend netto (Warengruppe F) ab Werk mit Ausnahme der mit einem \* versehenen, bei denen es sich um Bruttopreise (Warengruppe E) handelt.





Fig. 15



## Austausch einzelner Tastenschieber

Sperrstück (S) unter der MW-Taste mit Schraubenzieher gegen die Druckfeder anheben und den links am Schieber frei gewordenen Winkel (W) in Richtung LW-Taste drücken (Fig. 14).

Achtung! Drucktasten springen mit Federdruck nach vorne.

Die Schieber lassen sich jetzt einzeln herausziehen (Fig. 15).

Zum Arretieren des Tastensatzes Drucktasten mit der Hand unten halten und Winkel mit Schraubenzieher in Richtung MW-Taste schieben. Mit Sperrstück wieder sichern (Fig. 14).